Дисплей и карта

Памятка MOTOR.OV для Lowrance Elite FS 9, 10 и 12. Разделы сверены с руководством Navico 988-12757-002 для ПО 23.3. Названия меню и доступность функций зависят от версии ПО и подключённого оборудования.

Откройте нужный экран. Коротко нажмите Pages. На главном экране выберите карту (Chart) или эхолот (Sonar). Чтобы видеть данные одновременно, добавьте страницу в избранное и перетащите обе панели в редактор. Настройка избранного описана на стр. 26.

Проверьте карту. В панели карты выберите нужный источник картографии. Увеличьте масштаб и убедитесь, что у карты есть покрытие в районе выхода. Если используете карту памяти, проверьте, что прибор её распознал. Настройки источника описаны в разделе Charts, стр. 28–29.

Сохраните путевую точку. Убедитесь, что курсор стоит там, где хотите поставить метку. Если курсор выключен, прибор сохранит текущее положение лодки. Одно нажатие Waypoint открывает окно новой точки, два нажатия сохраняют её сразу. Подробности на стр. 50–51.

Перед сбросом настроек сделайте копию точек, маршрутов и следов. В разделе Backing up your system data описано, как экспортировать данные на карту памяти (стр. 202).

MOTOR.OV

Датчик и изображение

Проверьте источник сигнала. Откройте панель Sonar на воде. Если прибор предлагает несколько источников, выберите источник для активной панели и проверьте, что на экране появляется линия дна. Настройки разных панелей задаются отдельно. См. раздел Sonar, стр. 66–76.

Начните с автоматического диапазона. Для первичной проверки выберите Auto в настройках диапазона глубины. При ручной настройке держите дно в пределах видимого диапазона. Если изображение остаётся нечитаемым, проверьте подключение датчика и выбранный источник.

Выберите режим под задачу. Sonar показывает цели и глубину под лодкой. SideScan помогает искать объекты по сторонам, DownScan показывает структуру под лодкой. Режимы зависят от датчика. Их настройки описаны в самостоятельных разделах заводского руководства.

Вернитесь к текущим показаниям. При просмотре истории или работе с курсором очистите курсор, чтобы снова видеть текущие данные.

Перед использованием на ходу проверьте крепление датчика и схему установки по заводскому монтажному руководству для вашей диагонали.

MOTOR.OV