Suzuki DF6AS и DF6AL

Русскоязычный паспорт Suzuki **99011-97L00-055** охватывает DF4A, DF5A и DF6A. Для обеих карточек выбирайте строки DF6A. Применимость редакции сверяйте по модели и серийному номеру на кронштейне.

Внизу каждой страницы есть ссылки на полный паспорт, сайт MOTOR.OV и обе карточки. В паспорте установка начинается на стр. 11, обкатка — на стр. 21, эксплуатация — на стр. 22.

MOTOR.OV

Подбор и проверка перед выходом

Завод указывает транец **381 мм у DF6AS** и **508 мм у DF6AL**. Это одноцилиндровые четырёхтактные моторы 138 см³ с ручным пуском и румпелем. Перед выходом проверьте крепление, моторное масло, чеку, винт и подачу топлива. До запуска опустите водозабор в воду.

Для DF6A Suzuki приводит рабочий диапазон полного газа 4 750–5 750 об/мин. Сверяйте обороты под обычной загрузкой лодки и выбирайте винт по паспорту.

MOTOR.OV

Перевозка и обслуживание

На стр. 34 схемы допустимой укладки и порядок подготовки к перевозке. Проверьте положение мотора, перекройте топливо по схеме и дайте воде полностью стечь. Допустимые стороны обозначены в инструкции.

Регламент обслуживания начинается на стр. 37, промывка каналов — на стр. 45, зимнее хранение — на стр. 48. Перед промывкой выберите заводской способ с учётом установленного разъёма и оборудования.

MOTOR.OV